

Prix des pièces détachées (triples nets, hors TVA, hors DEEE et transport)

	TV model	ED32A11HD-GM	
#	Part Numbers	Descriptions	Prix en euro
1	TBC	Cache avant TV **	25,00 €
2	Dalles 32 HD	Dalle Ecran XX pouces *	65,00 €
3	BL-32-LED	Rétroéclairage LED *	5,00 €
4	TBC	Châssis arrière **	50,00 €
5	N/A	Récepteur IR pour télécommande *	N/A
6	N/A	Bandeau de commande *	N/A
7	BJM1-132602-0T1G	Carte Vidéo *	26,20 €
8	BJM1-132602-0T1G	Module WiFi – BT *	26,20 €
9	121F-240100-C01G	Câble LVDS *	5,00 €
10	TBC	Câble de connexion Haut-Parleur *	5,00 €
11	118C-13336-108G	Pair de Haut-Parleurs Gauche et Droite *	10,00 €
12	TBC	Cache arrière du TV ***	25,00 €
13	TBC	Cache HP ***	25,00 €
14	POWER CORDE AC TYPE C	Câble d'alimentation **	5,00 €
15	252B-132602-002G	Pied Droit ***	3,00 €
16	252B-132602-002G	Pied Gauche ***	3,00 €
17	4PBB-40140-1ACG	Vis pour pieds TV	1,50 €
18	135D-DVBVID-005G	Télécommande *	15,00 €
19	5H05-132212-013G	Carton	20,00 €