


Guide pour Maximiser la Durée de Vie de Votre Téléviseur

Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière)



Chaleurs



Pollen



Eau




Chocs



Poussières

Guide pour Maximiser la Durée de Vie de Votre Téléviseur


Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur



Guide pour Maximiser la Durée de Vie de Votre Téléviseur

Éteindre le téléviseur après utilisation et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée

①



②



Guide pour Maximiser la Durée de Vie de Votre Téléviseur


Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts




Guide pour Maximiser la Durée de Vie de Votre Téléviseur

Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique

①



②



③



Chiffon doux



Eau



Spray